

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	11
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG643

PHOTOS



Bornes	
D+	Trio (Lamp)
DF	Field (B)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ATLAS COPCO

ST35 - Tous modèles		01.1973 > 12.1986
ST48 - Tous modèles		01.1979 > 12.1986
		01.1979 > 12.1986
ST71 - Tous modèles		01.1973 > 12.1986
ST95 - Tous modèles		01.1973 > 12.1986
STS35 - Tous modèles		01.1979 > 12.1986
STS48 - Tous modèles		01.1979 > 12.1986
STS71 - Tous modèles		01.1973 > 12.1986
STS95 - Tous modèles		01.1973 > 12.1986
US85 - Tous modèles		01.1972 > 12.1986
VSS125 - Tous modèles		01.1969 > 12.1979
VSS170 - Tous modèles		01.1969 > 12.1979
VSS250 - Tous modèles		01.1969 > 12.1979

CASE I.H.

500 Series - 533, 533 E	45 ch	01.1975 > 12.1990
500 Series - 533 A	45 ch	01.1975 > 12.1990
500 Series - 533 V	45 ch	01.1973 > 03.1987

DEUTZ-FAHR

D30 - D3006		01.1968 > 12.1970
D60 - D6005		01.1967 > 12.1972
D60 - D6006		01.1968 > 12.1970

Orenstein und Koppel


Différents modèles - Différents modèles		01.1969 > 12.1979
---	--	-------------------

SCHAEFF

HM25 - Excavator		01.1974 > 12.1986
HR26 - Excavator		01.1974 > 12.1986
SKL300 - Loader		01.1974 > 12.1986
SKL700 - Tous modèles		01.1973 > 12.1986

VOLVO-PENTA

AQ - AQ115		01.1975 > 12.1977
------------	--	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.