


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Courant de charge [A] | 80 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 24V |
| Type de poulie | SANS |
| Poulies | sans poulie |
| Connexion/pince | avec connexion pour compte-tours |
| Pince | M8 B+ |
| Connectique | PLUG632 |

PHOTOS



| Bornes | |
|--------|------------------|
| B+ | Positive |
| B- | Negative |
| D+ | Trio (Lamp) |
| W | Revolution meter |

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS
VOLVO BUS


| | | |
|-------------|--------|-----------|
| B 12 - B 12 | 356 ch | 01.1992 > |
| | 396 ch | 01.1992 > |

VOLVO TRUCKS

| | | |
|---------------------------|--------|-------------------|
| F 12 - F 12/360 | 356 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 356 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 356 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 356 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 356 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 356 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 356 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 356 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 356 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 356 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 356 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 356 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 356 ch | 10.1990 > 12.1994 |
| | 356 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 356 ch | 01.1991 > 12.1994 |
| F 12 - F 12/400 | 396 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 396 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 396 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 396 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 396 ch | 01.1988 > 12.1990 |
| | 396 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 396 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| F 12 - F 12/400, F 12/410 | 396 ch | 01.1988 > 12.1994 |
| | 396 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 396 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 396 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| | 396 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| F 16 - F 16/470 | 465 ch | 01.1988 > 12.1989 |
| | 465 ch | 01.1988 > 12.1989 |
| | 465 ch | 01.1988 > 12.1989 |
| | 465 ch | 01.1988 > 12.1989 |
| F 16 - F 16/485 | 486 ch | 01.1990 > 12.1992 |
| | 486 ch | 01.1990 > 12.1992 |
| | 486 ch | 01.1990 > 12.1992 |
| | 486 ch | 01.1990 > 12.1992 |
| | 486 ch | 01.1990 > 12.1992 |
| | 486 ch | 01.1990 > 12.1992 |
| F 16 - F 16/500 | 500 ch | 01.1992 > 12.1994 |
| | 500 ch | 01.1992 > 12.1994 |
| | 500 ch | 01.1992 > 12.1994 |
| | 500 ch | 01.1992 > 12.1994 |
| | 500 ch | 01.1992 > 12.1994 |
| | 500 ch | 01.1992 > 12.1994 |
| FL - FL 180-7,5 | 180 ch | 03.2000 > |

| VOLVO TRUCKS | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| FL - FL 180-8 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-9 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-10 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-11 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-12 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-13 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-14 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-15 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-16 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-17 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 180-18 | 180 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-7,5 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-8 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-9 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-10 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-11 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-12 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-13 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-14 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-15 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-16 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-17 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 220-18 | 220 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-7,5 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-9 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-10 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-11 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-12 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-13 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-14 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-15 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-16 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-17 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL - FL 250-18 | 250 ch | 03.2000 > |
| FL 6 - FL 608 | 147 ch | 10.1985 > 12.1999 |
| | 147 ch | 10.1985 > 12.1999 |
| | 171 ch | 01.1991 > 12.1999 |
| | 171 ch | 01.1991 > 12.1999 |
| | 209 ch | 01.1993 > 12.1999 |
| | 209 ch | 01.1993 > 12.1999 |
| FL 6 - FL 610 | 152 ch | 09.1985 > 11.1994 |
| FL 6 - FL 611 | 147 ch | 09.1985 > 11.1994 |
| | 171 ch | 09.1985 > 03.2000 |
| | 171 ch | 09.1985 > 03.2000 |
| | 209 ch | 12.1994 > 03.2000 |
| | 209 ch | 12.1994 > 03.2000 |
| FL 6 - FL 612 | 178 ch | 09.1985 > 12.1999 |
| | 209 ch | 11.1991 > 12.1999 |
| | 209 ch | 11.1991 > 12.1999 |
| | 230 ch | 12.1995 > 12.1999 |

| VOLVO TRUCKS | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| (suite) FL 6 - FL 612 | 250 ch | 12.1995 > 12.1999 |
| | 180 ch | 09.1985 > 12.1999 |
| FL 6 - FL 614 | 178 ch | 09.1985 > 03.2000 |
| | 178 ch | 09.1985 > 03.2000 |
| | 180 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 204 ch | 09.1985 > 03.2000 |
| | 209 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 209 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 230 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 230 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 230 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 250 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 250 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| FL 6 - FL 615 | 180 ch | 11.1991 > 03.2000 |
| | 180 ch | 11.1991 > 03.2000 |
| | 209 ch | 11.1991 > 03.2000 |
| | 209 ch | 11.1991 > 03.2000 |
| | 230 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 230 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 250 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| FL 6 - FL 618 | 180 ch | 11.1991 > 03.2000 |
| | 180 ch | 11.1991 > 03.2000 |
| | 209 ch | 11.1991 > 03.2000 |
| | 209 ch | 11.1991 > 03.2000 |
| | 230 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 230 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| | 250 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| FL 6 - FL 619 | 204 ch | 09.1985 > 11.1994 |
| | 250 ch | 12.1995 > 03.2000 |
| FL 10 - FL 10/280 | 275 ch | 09.1985 > 12.1990 |
| | 275 ch | 09.1985 > 12.1990 |
| | 275 ch | 09.1985 > 12.1990 |
| | 275 ch | 09.1985 > 12.1990 |
| FS 7 - FS 718/230 | 230 ch | 09.1994 > 03.1996 |
| FS 7 - FS 718/260 | 260 ch | 09.1994 > 03.1996 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.