


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A] | 80 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR6 |
| Pince | M8 B+ |
| Connectique | PLUG381 |

PHOTOS



| Bornes | |
|--------|-------------|
| B+ | Positive |
| D+ | Trio (Lamp) |

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| BMW | | |
|---|--------|-------------------|
| 3 Series (90-99) (E36) - 325i | 192 ch | 09.1990 > 09.1995 |
| 3 Series (90-99) (E36) - 328i | 193 ch | 01.1995 > 02.1998 |
| 3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 328i | 193 ch | 01.1995 > 10.1999 |
| 3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 320i | 150 ch | 12.1993 > 04.1999 |
| 3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 325i | 192 ch | 03.1993 > 03.1995 |
| 3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 328i | 193 ch | 03.1995 > 04.1999 |
| 3 Series (90-99) Coupe (E36) - 320i | 150 ch | 03.1992 > 04.1999 |
| 3 Series (90-99) Coupe (E36) - 325i | 192 ch | 03.1992 > 04.1999 |
| 3 Series (90-99) Coupe (E36) - 328i | 193 ch | 01.1995 > 04.1999 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.