


## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>130</b>                |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Type de poulie         | <b>PVR6F</b>              |
| Poulie Ø [mm]          | <b>54</b>                 |
| Connectique            | <b>PLUG774</b>            |

## PHOTOS



| Bornes |             |
|--------|-------------|
| LIN    | CPU Control |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

| <b>FIAT</b>                   |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| FREEMONT (345_) - 2.0 JTD     | 136 ch | 08.2011 > |
|                               | 140 ch | 08.2011 > |
|                               | 163 ch | 08.2011 > |
|                               | 170 ch | 08.2011 > |
| FREEMONT (345_) - 2.0 JTD 4x4 | 163 ch | 08.2011 > |
|                               | 170 ch | 08.2011 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.