


## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>40</b>                      |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b>      |
| Type de poulie         | <b>V</b>                       |
| Régulateur             | <b>Sans régulateur interne</b> |
| Pince                  | <b>M6 B+</b>                   |
| Connectique            | <b>PLUG140</b>                 |

## PHOTOS



| Bornes |          |
|--------|----------|
| E      | Negative |
| F      | Field    |
| N      | Stator   |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**


## APPLICATIONS

### DAIHATSU

|                                  |       |                   |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| CHARADE (77-83) (G10, G20) - 1.0 | 50 ch | 10.1977 > 02.1981 |
|----------------------------------|-------|-------------------|

### TOYOTA

|                                                    |       |                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------|
| COROLLA (75-80) 3/5 portes (KE, TE) - 1.2          | 54 ch | 09.1976 > 01.1980 |
| COROLLA (75-80) Coupe (KE) - 1.2 (KE35)            | 54 ch | 07.1975 > 01.1980 |
| LITEACE (92-96) Bus (_R2_LG) - 1.5 (KR21LG)        | 71 ch | 01.1992 > 01.1995 |
| LITEACE (92-96) Camionnette (_R2_V) - 1.5 (KR27_V) | 71 ch | 01.1992 > 01.1995 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.