


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	40
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG140

PHOTOS



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.6 D (HJ45_V)	90 ch	04.1979 > 07.1980
LAND CRUISER 40 (60-84) Pick-up (J4_) - 3.6 D (HJ45_P)	90 ch	01.1975 > 07.1980

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.