

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A] | 80 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR4 |
| Pince | M6 B+ |
| Connectique | PLUG290 |

PHOTOS




| Bornes | |
|--------|------------------|
| FR | Computer (Field) |
| IG | Ignition (+) |
| L | Lamp |
| S | Sense (+) |

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| HONDA | | |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------|
| CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6) | 160 ch | 10.1991 > 11.1995 |
| CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 150 ch | 10.1989 > 02.1992 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.