

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG644
	Livré sans pompe à vide
	Réf avec pompe : 031100

PHOTOS

ATTENTION
030120 LIVRE SANS POMPE A VIDE



BULLETIN TECHNIQUE TB-37

En récupérant la pompe à vide de l'ancien alternateur, veuillez prendre soin que le joint soit bien nettoyé !



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 Diesel	75 ch	02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D	78 ch	10.1993 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D (LH102)	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 D	79 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (H18, H28)	90 ch	08.1995 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.