


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG606

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
IG	Ignition (+)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 70 (90-96) Hardtop (J7_) - 4.2 D Allroad	167 ch	01.1990 > 05.1996
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 D (HZJ80_)	135 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD 24V (HDJ80_)	170 ch	03.1995 > 12.1997
LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.7 (UZJ100_)	235 ch	01.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.