


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG606

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
IG	Ignition (+)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 D (HZJ80_)	135 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD (HDJ80)	160 ch	10.1992 > 12.1997
	167 ch	01.1990 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.