

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>20</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Régulateur	<b>Sans régulateur interne</b>
Pince	<b>Plug B+</b>
Connectique	<b>PLUG140</b>
	<b>Livré sans pompe à vide</b>
	<b>Réf avec pompe : 030762</b>


## PHOTOS

ATTENTION  
030422 LIVRE SANS POMPE A VIDE



### BULLETIN TECHNIQUE TB-37

En récupérant la pompe à vide de l'ancien alternateur, veuillez prendre soin que le joint soit bien nettoyé !



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

## APPLICATIONS

### TOYOTA

LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.0 D (BJ40_V, BJ43_)	80 ch	02.1974 > 10.1984
LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.6 D (HJ45_V)	90 ch	04.1979 > 07.1980

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.