


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	25
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Connectique	PLUG140
	Livré avec pompe à vide

## PHOTOS




Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

## APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.0 D (BJ40_V, BJ43_)	80 ch	02.1974 > 10.1984
LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_)	90 ch	08.1980 > 10.1984
LAND CRUISER 40 (60-84) Pick-up (J4_) - 3.4 D (BJ45_P)	90 ch	08.1980 > 10.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.