

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG294

PHOTOS




Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
C	Computer

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.5 i LSi (EJ2)	101 ch	01.1994 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.6 i (EJ6)	105 ch	01.1994 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (95-01) Coupe (EJ6, EJ8) - 1.6 i	105 ch	03.1996 > 03.2000
CIVIC (95-01) Coupe (EJ6, EJ8) - 1.6 i Vtec	125 ch	03.1996 > 03.2000
RENAULT		
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.9 D (F40P, F40N, F40E)	64 ch	09.1991 > 03.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.