

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A] | 90 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR6 |
| Pince | M8 B+ |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| TOYOTA | | |
|--|--------|-----------|
| AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.6 VVT-i | 110 ch | 04.2003 > |
| AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.8 | 129 ch | 04.2003 > |
| AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.6 VVT-i | 110 ch | 04.2003 > |
| AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.8 | 129 ch | 04.2003 > |
| AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.6 VVT-i | 110 ch | 04.2003 > |
| AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.8 | 129 ch | 04.2003 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.