


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	15
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	V
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG140

PHOTOS



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_)	90 ch	08.1980 > 10.1984
LAND CRUISER 40 (60-84) Pick-up (J4_) - 3.4 D (BJ45_P)	90 ch	08.1980 > 10.1984
LAND CRUISER 60 (82-89) (J6_) - 4.2 (FJ60_V)	120 ch	10.1981 > 01.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.