


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>20</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Régulateur	<b>Sans régulateur interne</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG140</b>
	<b>Livré avec pompe à vide</b>
	<b>Réf sans pompe : 030427</b>

## PHOTOS



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

### TOYOTA

LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_)	90 ch	08.1980 > 10.1984
---	-------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.