

## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>60</b>                 |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Type de poulie         | <b>DP</b>                 |
| Pince                  | <b>M6 B+</b>              |
| Connectique            | <b>PLUG280</b>            |

## PHOTOS



| Bornes |              |
|--------|--------------|
| IG     | Ignition (+) |
| L      | Lamp         |
| S      | Sense (+)    |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

| TOYOTA   |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 D (HZJ80_) | 135 ch | 01.1990 > 12.1997 |
| LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD (HDJ80) | 160 ch | 10.1992 > 12.1997 |
|  | 167 ch | 01.1990 > 12.1997 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.