


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG650

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (97-02) (CG) - 1.6 i	116 ch	10.1998 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 1.8 i	136 ch	10.1998 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 2.0 i	147 ch	10.1998 > 01.2001
ACCORD (97-02) (CG) - 2.0 Turbo DI	105 ch	02.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 2.2 Type-R	212 ch	02.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 2.0 i 16V	147 ch	02.1998 > 06.2003
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 3.0 V6 24V	200 ch	02.1998 > 06.2003
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 1.6	116 ch	12.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 1.8 i (CH6)	136 ch	12.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.0 (CH7)	147 ch	12.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.0 TDi	105 ch	12.1999 > 10.2000
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.3 (CL4)	154 ch	11.2000 > 12.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.