

## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>75</b>                 |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 24V</b> |
| Type de poulie         | <b>SANS</b>               |
| Poulies                | <b>sans poulie</b>        |
| Pince                  | <b>M8 B+</b>              |
| Connectique            | <b>PLUG645</b>            |

## PHOTOS



| Bornes |              |
|--------|--------------|
| IG     | Ignition (+) |
| L      | Trio (Lamp)  |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

| <b>CATERPILLAR</b>                        |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 623B Wheel Tractor Scraper - Tous modèles |  | 01.1987 > 12.1988 |
| 920 Wheel Loader - Tous modèles           |  | 01.1987 > 12.1992 |
| 930 Wheel Loader - Tous modèles           |  | 01.1987 > 12.1992 |
| 950B Wheel Loader - Tous modèles          |  | 01.1983 >         |
| 988B Wheel Loader - Tous modèles          |  | 01.1987 > 12.1992 |
| 992C Wheel Loader - Tous modèles          |  | 01.1987 > 12.1992 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.