


<b>Anziehvorschrift für Zylinderkopf</b>	<b>540.410</b>	
<b>Tightening Instructions for Cylinder Head</b>		
<b>Instructions de serrage pour culasse</b>		
<b>Prescripciones de apriete para culatas</b>		
	passend für / suitable for adaptable à / adaptable a	<b>Isuzu</b> Das Original

Schraubenkopf / Head shape      Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
Apriete

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✳	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

Isuzu Midi Bus 2,0 ltr. 01.89- 61KW MC 4ZC1  
Isuzu Midi Bus 2,0 ltr. 4WD 01.89- 61KW MC 4ZC1  
Isuzu Midi Kasten 2,0 ltr. 06.88- 61KW MC 4ZC1  
Isuzu Midi Kasten 2,0 ltr. 4WD 09.88- 61KW MC 4ZC  
Isuzu Midi Van 2,0 ltr. 01.89- 61KW MC 4ZC1  
Isuzu Midi Van 2,0 ltr. 4WD 01.89- 61KW MC 4ZC1

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2  
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

**\*540.410\***