



IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION



Achtung!

In dieser Anwendung befindet sich ein D-Ring im Schlauch oder im externen Vorratsbehälter, der mit dem Einlassrohr verbunden ist. Tauschen Sie den D-Ring gegen den neuen aus. Dafür müssen Sie den Vorratsbehälter demontieren, in dem Sie die Klammer entfernen.

Wenn der D-Ring nicht ausgetauscht wird, kann dies zu Undichtigkeiten und daraus entstehenden Geräuschen der Pumpe führen. Da an der alten D-Ring-Dichtung Luft unter Vakuum angesaugt werden kann.

Entfernen Sie den alten D-Ring, der beim Trennen der Pumpe häufig im Behälter verbleibt. Setzen Sie den neuen D-Ring in das Einlassrohr ein, schmieren Sie ihn mit Servo Öl und drücken Sie ihn in den Vorratsbehälter. Verwenden Sie die Klammer erneut, um den Behälter in Position zu halten und sicherzustellen, dass die Ausrichtung zwischen Pumpe und Einlassanschluss gerade ist.

In dieser Anwendung befindet sich im Vorratsbehälter ein Filter, der verstopft sein kann. Das Reservoir sollte zwingend gegen ein Neues ausgetauscht werden. Ein reinigen durch Spülen ist fast nicht möglich.

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller freigegebene Öl.