

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 2
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (78-00) - 2.8 30-10	103 ch	01.1997 >
	103 ch	01.1998 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 30-10 C	103 ch	01.1997 >
	103 ch	01.1998 >
DAILY (78-00) - 2.8 35-10	103 ch	01.1996 > 05.1999
	103 ch	01.1996 >
DAILY (78-00) - 2.8 35-10 K	103 ch	01.1997 >
DAILY (78-00) - 2.8 40-10	103 ch	01.1997 >
DAILY (78-00) - 2.8 40-10 W	103 ch	01.1997 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-10	103 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-10 K	103 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-10	103 ch	09.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 45-10	103 ch	05.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.