

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/SL, ED/SS)	116 ch	08.1997 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/S/US, EGL)	80 ch	09.1991 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB/D/G/SL, ED/S/US)	85 ch	01.1995 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EC/D/SL, ED/S/US)	100 ch	07.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EC/D/GL, ED/S/US)	100 ch	09.1991 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 DI (EAL, EAS)	76 ch	06.1994 > 03.2000
	80 ch	05.1991 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAL, EAS)	85 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAS, EAL)	101 ch	05.1991 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TDI (EAL, EAS)	101 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	76 ch	08.1994 > 03.2000
	80 ch	09.1991 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L)	100 ch	09.1991 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	85 ch	08.1994 > 03.2000
	101 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT TOURNEO - 2.5 TD	85 ch	11.1994 > 12.2000
	100 ch	04.1998 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.