

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique à dépression avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 5
Accessoires	sans joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.