

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

TOYOTA		
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (H18, H28)	90 ch	08.1995 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 TD 4WD	90 ch	08.1998 > 01.2002
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 2.4 TD (LJ70)	90 ch	04.1990 > 05.1993
LAND CRUISER 70 (90-96) Hardtop (J7_) - 2.4 TD (LJ77)	90 ch	07.1990 > 05.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.