



## IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION



### Achtung!

Diese Lenkpumpe wird mit einem neuen Druckspeicher geliefert. Dieser Speicher muss zum Ersetzen des alten Speichers beim Einbau der neuen Pumpe verwendet werden.

**Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Montage der Pumpe und des Druckspeichers.**

Beim Aus- und Einbau des neuen Druckspeichers sind folgende Punkte zu beachten:

- Überprüfen Sie die Metallleitungen von der Pumpe zum Regler, an dem der Hauptspeicher angebracht ist (normalerweise befindet er sich zwischen Motor und Kühler).
- Reinigen Sie den Bereich zwischen Regler und Druckspeicher
- Entfernen Sie den alten Speicher mit einem dafür vorgesehenen Werkzeug
- Alte Flüssigkeiten müssen abgelassen werden
- Entfernen Sie den alten Dichtungsring und reinigen die Dichtfläche bevor Sie den neuen Ring einsetzen
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe vom neuen Druckspeicher und ölen Sie den neuen Dichtring leicht mit etwas neuem LHM-Öl
- Den neuen Speicher aufschrauben und mit einem dafür vorgesehenen Werkzeug festziehen

**Evtl. Gewährleistungen müssen inklusive des Druckspeichers eingereicht werden**

