

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| KIA | | |
|--|--------|-----------|
| CERATO (03-08) (LD) - 1.5 CRDi | 102 ch | 07.2005 > |
| CERATO (03-08) (LD) - 1.6 | 105 ch | 07.2004 > |
| | 122 ch | 05.2006 > |
| CERATO (03-08) (LD) - 1.6 CRDi | 115 ch | 06.2005 > |
| CERATO (03-08) (LD) - 1.8 | 126 ch | 08.2005 > |
| CERATO (03-08) (LD) - 2.0 | 143 ch | 04.2004 > |
| CERATO (03-08) (LD) - 2.0 CRDi | 112 ch | 04.2004 > |
| CERATO (03-08) (LD) 3 volumes - 1.5 CRDi | 102 ch | 07.2005 > |
| CERATO (03-08) (LD) 3 volumes - 1.6 | 105 ch | 04.2004 > |
| | 122 ch | 05.2006 > |
| CERATO (03-08) (LD) 3 volumes - 1.6 CRDi | 115 ch | 06.2005 > |
| CERATO (03-08) (LD) 3 volumes - 1.8 CVVT | 126 ch | 05.2005 > |
| CERATO (03-08) (LD) 3 volumes - 2.0 | 143 ch | 04.2004 > |
| CERATO (03-08) (LD) 3 volumes - 2.0 CRDi | 112 ch | 04.2004 > |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.