

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur du pignon [mm]	54
	Distributeur aluminium

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
GRANADA (77-85) (GU) - 1.6	75 ch	07.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 1.7	70 ch	01.1980 > 05.1982
	73 ch	01.1980 > 07.1981
GRANADA (77-85) (GU) - 1.9 D	54 ch	01.1980 > 08.1982
GRANADA (77-85) (GU) - 2.0	90 ch	01.1980 > 08.1985
	101 ch	01.1980 > 08.1985
	105 ch	08.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.1 D	63 ch	01.1980 > 08.1982
GRANADA (77-85) (GU) - 2.3	112 ch	06.1981 > 08.1985
	114 ch	01.1980 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8	132 ch	06.1981 > 08.1985
	135 ch	01.1980 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8 i	147 ch	01.1980 > 08.1985
	150 ch	10.1982 > 08.1985
	160 ch	01.1980 > 08.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 1.7	74 ch	01.1980 > 07.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.0	90 ch	01.1980 > 06.1985
	101 ch	01.1980 > 08.1985
	105 ch	08.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.3	111 ch	06.1981 > 06.1985
	114 ch	01.1980 > 08.1985

<b>FORD</b>		
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8	132 ch	06.1981 > 08.1985
	135 ch	01.1980 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8 i	147 ch	01.1980 > 08.1985
	150 ch	10.1982 > 08.1985
	160 ch	01.1980 > 08.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.