

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Nombre de tours du pignon	2.5
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.7	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.7 quattro	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - RS6	450 ch	07.2002 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - S6 quattro	340 ch	09.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.7	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.7 quattro	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - RS6	450 ch	07.2002 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - RS6 plus	480 ch	04.2004 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - S6 quattro	340 ch	09.1999 > 01.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.