

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SUBARU		
LEONE (84-92) - 1.6	71 ch	06.1985 > 07.1990
LEONE (84-92) - 1.8	105 ch	06.1985 > 07.1986
LEONE (84-92) - 1.8 GL	80 ch	08.1986 > 07.1989
LEONE (84-92) - 1.8 Turbo AWD	136 ch	06.1985 > 07.1986
LEONE (84-92) - 1300	65 ch	11.1984 > 09.1991
LEONE (84-92) - 1600	74 ch	11.1984 > 09.1991
LEONE (84-92) - 1800 4WD	90 ch	11.1984 > 12.1990
	98 ch	01.1988 > 12.1990
	120 ch	01.1988 > 12.1990
LEONE (84-92) - 1800 4WD KAT	95 ch	07.1986 > 09.1991
LEONE (84-92) - 1800 Turbo 4WD	131 ch	03.1989 > 12.1990
	136 ch	11.1984 > 12.1990
LEONE (84-92) Station Wagon - 1800 4WD	90 ch	11.1984 > 12.1990
	98 ch	12.1986 > 07.1991
	120 ch	01.1988 > 12.1990
LEONE (84-92) Station Wagon - 1800 Super 4WD	131 ch	03.1989 > 12.1990
LEONE (84-92) Station Wagon - 1800 Super 4WD KAT	95 ch	07.1986 > 02.1992
LEONE (84-92) Station Wagon - 1800 Super Turbo 4WD	136 ch	11.1984 > 12.1990
MV (AS_) - 1.8	90 ch	05.1981 > 08.1986

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.