

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (88-92) (GD) - 2.2 12V 4WD	115 ch	01.1990 > 05.1992
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 16V	140 ch	12.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 09.1989
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 08.1989

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.