

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Longueur [mm] | 1150 |
| Fixation | Bride L.70mm Ø45mm |
| Type de pignon | Cannelé |
| Raccord d'entrée | F14x150 |
| Raccord de sortie | F14x150 |
| Longueur de la biellette [mm] | 285 |
| Filetage biellette (Essieu) | M14x150 |
| Type de capteur (non fourni) | Electrovanne |
| | Pas de GARANTIE sur le Solenoide |
| | Crem. avec cylindre d'électrovanne |

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| MAZDA | | |
|--|--------|-------------------|
| 626 (88-92) (GD) - 1.6 | 82 ch | 06.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) (GD) - 1.8 | 88 ch | 11.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.0 | 90 ch | 09.1987 > 10.1990 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.0 12V | 107 ch | 09.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.0 16V | 140 ch | 11.1987 > 05.1992 |
| | 148 ch | 07.1987 > 09.1989 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.0 D | 60 ch | 07.1987 > 07.1991 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.2 12V | 115 ch | 11.1987 > 07.1991 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 1.8 | 88 ch | 01.1988 > 03.1992 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 | 90 ch | 10.1988 > 12.1993 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 12V | 110 ch | 09.1987 > 01.1990 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 16V | 140 ch | 01.1988 > 03.1992 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D | 60 ch | 09.1988 > 07.1991 |
| | 82 ch | 11.1994 > 09.1997 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D Complex | 75 ch | 05.1993 > 12.1993 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 GLX | 117 ch | 04.1992 > 02.1995 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V | 150 ch | 11.1994 > 09.1997 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V | 115 ch | 03.1989 > 12.1993 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V 4WD | 116 ch | 05.1991 > 11.1992 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 1.6 | 82 ch | 06.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 1.8 | 88 ch | 09.1987 > 08.1991 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 | 90 ch | 09.1987 > 10.1990 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 12V | 107 ch | 09.1987 > 12.1988 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 16V | 140 ch | 12.1987 > 10.1990 |
| | 148 ch | 06.1987 > 09.1989 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 2.2 12V | 115 ch | 04.1988 > 12.1991 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.6 | 82 ch | 06.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.8 | 88 ch | 11.1987 > 05.1992 |
| | 94 ch | 11.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 | 90 ch | 09.1987 > 10.1990 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 4x4 | 150 ch | 08.1989 > 07.1991 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 12V | 107 ch | 11.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V | 140 ch | 11.1987 > 10.1990 |
| | 148 ch | 06.1987 > 08.1989 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 D | 60 ch | 07.1987 > 07.1991 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V | 115 ch | 06.1988 > 04.1992 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V 4WD | 115 ch | 11.1987 > 07.1990 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.