

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

**hydraulique**

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

### HONDA

ACCORD (83-85) (AC, AD) - 1.6 EX (AC)	88 ch	09.1983 > 10.1985
ACCORD (83-85) (AC, AD) - 1.8 EX (AD)	101 ch	09.1983 > 10.1985
ACCORD (83-85) Hatchback (AC, AD) - 1.6 EX (AC)	88 ch	09.1983 > 10.1985
ACCORD (83-85) Hatchback (AC, AD) - 1.8 EX (AD)	101 ch	09.1983 > 10.1985
PRELUDE (83-87) (AB) - 1.8 EX	101 ch	11.1985 > 04.1987
	105 ch	11.1983 > 04.1987

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.