

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 1.6 L (CA4)	88 ch	11.1985 > 12.1989
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EX (CA5)	102 ch	11.1985 > 12.1989
	103 ch	11.1985 > 12.1989
	106 ch	11.1985 > 05.1989
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	01.1986 > 12.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987
ACCORD (85-89) (CA4, CA5) - 2.0 i 16V (CA5)	133 ch	10.1987 > 12.1989
	137 ch	01.1987 > 12.1987
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 1.6 L (CA4)	88 ch	11.1985 > 12.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0	137 ch	01.1986 > 12.1986
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EX	102 ch	10.1987 > 12.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EX (CA5)	103 ch	10.1987 > 12.1989
	106 ch	11.1985 > 05.1989
ACCORD (85-89) Aerodeck (CA5) - 2.0 EXi (CA5)	116 ch	10.1987 > 12.1989
	122 ch	11.1985 > 12.1987

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.