

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 1.8	105 ch	01.1990 > 12.1991
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 16V (CB3)	90 ch	01.1990 > 03.1993
	110 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 i 16V (CB3)	133 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V (CB7)	150 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V Automatik (CB7)	147 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.0 i 16V (CC9)	133 ch	03.1993 > 12.1993
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.2	140 ch	10.1991 > 10.1993
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.2 i 16V (CB8)	147 ch	01.1991 > 12.1993
	150 ch	01.1991 > 12.1993
ACCORD (90-93) Coupe (CC1) - 2.0 i 16V	133 ch	01.1992 > 09.1993

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.