

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI

GALANT (80-84) (A16_) - 1.6 GLX (A161A)	75 ch	09.1980 > 05.1984
GALANT (80-84) (A16_) - 2.0 GLS (A163)	102 ch	09.1980 > 05.1984
GALANT (80-84) (A16_) - 2.0 Turbo ECi (A164)	170 ch	05.1982 > 05.1984
GALANT (80-84) (A16_) - 2.3 Turbo-D (A167)	84 ch	09.1980 > 05.1984
GALANT (80-84) Break (A16_V) - 1.6 GLX (A161V)	75 ch	09.1980 > 05.1984
GALANT (80-84) Break (A16_V) - 2.0 GLX (A163V)	102 ch	09.1980 > 06.1983
GALANT (80-84) Break (A16_V) - 2.3 Turbo-D (A167V)	84 ch	07.1983 > 05.1984
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.6 GLX (E11A)	75 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.8 Turbo-D (E14A)	82 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 GLS (E15A)	90 ch	06.1986 > 12.1987
	102 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 Turbo ECi (E15A)	150 ch	06.1984 > 05.1985
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.4 GLS	125 ch	06.1985 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.4 GLS (E16A)	112 ch	07.1985 > 12.1987
SAPPORO (87-90) (E16A) - 2.4 (E16A)	124 ch	06.1987 > 08.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.