

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

**hydraulique**

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

### TOYOTA

CELICA (85-89) 3/5 portes (T16) - 1.6	86 ch	04.1986 > 02.1990
CELICA (85-89) 3/5 portes (T16) - 1.6 GT	116 ch	08.1987 > 08.1989
CELICA (85-89) 3/5 portes (T16) - 1.6 GT 16V	124 ch	09.1985 > 08.1989
CELICA (85-89) 3/5 portes (T16) - 2.0 GT	140 ch	09.1985 > 08.1989
	150 ch	08.1985 > 08.1989
CELICA (85-89) 3 volumes (ST16_) - 1.6	86 ch	04.1986 > 02.1990
CELICA (85-89) 3 volumes (ST16_) - 1.6 GT 16V	124 ch	04.1986 > 08.1989
CELICA (85-89) 3 volumes (ST16_) - 1.8	91 ch	08.1987 > 08.1989
CELICA (85-89) 3 volumes (ST16_) - 2.0	150 ch	01.1987 > 08.1990
CELICA (85-90) Cabriolet (_T16_) - 2.0 GT (ST162)	140 ch	10.1986 > 08.1990
	150 ch	10.1986 > 08.1990
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 1.8 i 16V (AT200, ST200)	116 ch	11.1993 > 11.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.