

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.0 i 16V (BB3)	133 ch	02.1992 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.2 i 16V Vtec (BB1)	185 ch	02.1993 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.3 i 16V (BB2)	160 ch	02.1992 > 09.1996

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.