

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
GALANT (87-92) (E3_A) - 1.8 (E32A)	90 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 1.8 Turbo-D (E34A)	75 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	04.1989 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 4x4 (E38A, E39A)	109 ch	04.1989 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 GTI 16V (E33A)	144 ch	11.1988 > 10.1992
	146 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 1.6	75 ch	01.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 1.8 (E32A)	86 ch	11.1987 > 08.1990
	90 ch	11.1987 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 1.8 Turbo-D (E34A)	75 ch	12.1987 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	11.1987 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 4x4 (E38A)	109 ch	12.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 GTi 16V	145 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 GTi 16V (E33A)	144 ch	11.1987 > 10.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.