

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LANCIA

DELTA (93-99) (836) - 1.4 i.e. (836AF, 836AH)	69 ch	10.1994 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.6 i.e. (836AD)	75 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.6 i.e. (836AP)	90 ch	03.1996 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.6 i.e. 16V (836AO)	103 ch	01.1996 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.8	90 ch	02.1996 > 09.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.8 i.e. (836AE)	103 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.8 i.e. (836AG, 836AL)	90 ch	07.1994 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.8 i.e. 16V (836AQ)	113 ch	03.1996 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.8 i.e. 16V GT (836AR)	131 ch	03.1996 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.9 TD (836AM, 836AN)	90 ch	10.1994 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0	147 ch	11.1994 > 04.1998
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V (836AA, 836CA)	139 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AB)	186 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AS)	193 ch	07.1996 > 08.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.