

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA

SHUTTLE (RA) - 2.2 16V	150 ch	10.1994 > 02.1998
SHUTTLE (RA) - 2.3 16V	150 ch	10.1997 > 06.2002
SHUTTLE (RA) - 3.5	205 ch	09.2000 > 06.2002
SHUTTLE (RA) - 3.5 ESi	233 ch	09.2000 > 06.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.