

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### NISSAN

ALMERA (95-00) (N15) - 1.4	87 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.4 GX,LX	75 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.6	99 ch	09.1995 > 07.2000
	102 ch	07.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.6 SLX	90 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 2.0 D	75 ch	11.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.4	87 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.4 S,GX,LX	75 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.6	99 ch	09.1995 > 03.2000
	102 ch	07.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.6 SR,SLX	90 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 2.0 D	75 ch	11.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 2.0 GTi	143 ch	07.1996 > 03.2000

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.