

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	904
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	76
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LAND ROVER		
FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 16V	117 ch	11.2000 >
FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 i 16V	120 ch	02.1998 > 11.2000
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 DI	98 ch	02.1998 > 11.2000
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4	109 ch	11.2001 >
	112 ch	11.2000 >
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.5 V6	177 ch	11.2000 >
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 1.8 i 16V	120 ch	02.1998 >
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 2.0 DI	98 ch	02.1998 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.