

## DONNEES TECHNIQUES

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Fonctionnement              | hydraulique                              |
| Pour fabricant              | ZF                                       |
| Longueur [mm]               | 1205                                     |
| Fixation                    | 2 (Ø12mm)                                |
| Entraxe de fixation [mm]    | 32                                       |
| Type de pignon              | Cannelé avec guide                       |
| Longueur du pignon [mm]     | 30                                       |
| Raccord d'entrée            | F14x150                                  |
| Raccord de sortie           | F12x125                                  |
| Filetage des E/S de vérins  | 2 (F12x100)                              |
| Filetage biellette (Essieu) | F16x150                                  |
|                             | Avec support de vérin (Livré sans vérin) |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

| <b>CITROËN</b>                              |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V             | 132 ch | 06.1995 > 01.1998 |
|   | 150 ch | 06.1994 > 01.1998 |
|   | 152 ch | 03.1993 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo             | 147 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) - 2.1 Turbo D 12V       | 109 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) - 3.0 i 24V             | 190 ch | 01.1997 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i           | 121 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V       | 132 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 Turbo       | 147 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.1 Turbo D 12V | 109 ch | 06.1996 > 01.1998 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i                 | 90 ch  | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V             | 110 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 SD                | 75 ch  | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 Turbo D           | 90 ch  | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 109           | 109 ch | 02.1999 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 90            | 90 ch  | 03.1999 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i                 | 121 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i 16V             | 132 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 Turbo             | 147 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 2.1 Turbo D 12V       | 109 ch | 01.1998 > 02.1999 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 3.0 V6                | 190 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i           | 90 ch  | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i 16V       | 110 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 SD          | 75 ch  | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 Turbo D     | 90 ch  | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 90      | 90 ch  | 03.1999 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 109     | 109 ch | 02.1999 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i           | 121 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i 16V       | 132 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 Turbo       | 147 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.1 Turbo D 12V | 109 ch | 01.1998 > 02.1999 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 3.0 V6          | 190 ch | 01.1998 > 04.2003 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.