

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3A__)	155 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3B__)	150 ch	10.2000 >
166 (936) - 2.0 V6 (936A3____)	205 ch	09.1998 >
166 (936) - 2.4 JTD	150 ch	04.2002 >
	175 ch	10.2003 >
	180 ch	07.2006 >
	185 ch	07.2005 >
166 (936) - 2.4 JTD (936A2A__)	136 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.4 JTD (936A2B__)	140 ch	10.2000 >
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A2____)	190 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A21__)	188 ch	10.2000 >
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A1____)	226 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A11__)	220 ch	10.2000 >
166 (936) - 3.2 V6 24V	240 ch	10.2003 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.