

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

Distributeur démontable

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### MAZDA

E-SERIE (83-99) Bus (SR1) - 2.0 E2000	86 ch	11.1984 > 02.1988
E-SERIE (83-99) Bus (SR1) - 2.0 E2000 4WD	82 ch	10.1988 > 09.1989
E-SERIE (83-99) Bus (SR1) - 2.2 E2200 D	63 ch	01.1984 > 02.1988
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.0 2200 D 4WD	64 ch	03.1991 >
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.0 E2000	82 ch	03.1991 > 05.1994
	86 ch	05.1985 > 04.1989
	95 ch	06.1994 >
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.0 E2000 4WD	86 ch	11.1987 > 09.1989
	88 ch	01.1988 > 07.1991
	97 ch	04.1997 > 08.1999
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.2 E2200 D	63 ch	05.1985 > 02.1988
	64 ch	03.1991 >
	71 ch	02.1997 > 08.2002
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.2 E2200 D 4WD	71 ch	02.1997 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.