

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1140

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
DOBLO (00-10) (119) - 1.2 (223AXA1A)	65 ch	03.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.6	92 ch	09.2002 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 16V (223AXD1A)	103 ch	10.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 Natural Power	103 ch	09.2002 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D (223AXB1A)	63 ch	03.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 > 05.2005
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD (223AXE1A)	100 ch	10.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.2 (223ZXA1A)	65 ch	03.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V	70 ch	05.2004 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 16V (223ZXD1A)	103 ch	10.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 Natural Power	103 ch	09.2002 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 D (223ZXB1A)	63 ch	03.2001 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD (223ZXE1A)	100 ch	10.2001 > 05.2005

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.