

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes


BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD

GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 1.7	65 ch	03.1972 > 02.1975
	70 ch	12.1974 > 08.1977
	75 ch	03.1972 > 02.1975
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.0	87 ch	01.1976 > 08.1977
	90 ch	01.1975 > 08.1977
	95 ch	01.1976 > 07.1977
	99 ch	01.1975 > 12.1975
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.3	108 ch	01.1975 > 08.1977
	108 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.6	107 ch	12.1975 > 08.1977
	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 3.0	138 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 1.7	65 ch	03.1972 > 02.1975
	70 ch	12.1974 > 08.1977
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.0	90 ch	01.1975 > 08.1977
	95 ch	01.1976 > 07.1977
	99 ch	01.1975 > 12.1975
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.3	108 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.5	120 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.6	107 ch	01.1976 > 08.1977
	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 3.0	138 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 1.7	65 ch	03.1972 > 02.1975
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 2.0	99 ch	03.1972 > 02.1975

FORD		
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 2.3	108 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 2.6	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 3.0	138 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (77-85) (GU) - 1.6	75 ch	07.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 1.7	70 ch	08.1977 > 05.1982
	73 ch	08.1977 > 07.1981
GRANADA (77-85) (GU) - 1.9 D	54 ch	08.1977 > 08.1982
GRANADA (77-85) (GU) - 2.0	87 ch	08.1977 > 07.1979
	90 ch	08.1977 > 08.1985
	101 ch	08.1979 > 08.1985
	105 ch	08.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.1 D	63 ch	08.1977 > 08.1982
GRANADA (77-85) (GU) - 2.3	107 ch	08.1977 > 06.1979
	112 ch	06.1981 > 08.1985
	114 ch	06.1979 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8	132 ch	06.1981 > 08.1985
	135 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8 i	147 ch	08.1977 > 08.1985
	150 ch	10.1982 > 08.1985
	160 ch	08.1977 > 08.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 1.7	74 ch	08.1977 > 07.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.0	87 ch	08.1977 > 07.1979
	90 ch	08.1977 > 06.1985
	101 ch	08.1979 > 08.1985
	105 ch	08.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.3	107 ch	08.1977 > 06.1979
	111 ch	06.1981 > 06.1985
	114 ch	06.1979 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8	132 ch	06.1981 > 08.1985
	135 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8 i	147 ch	08.1977 > 08.1985
	150 ch	10.1982 > 08.1985
	160 ch	08.1977 > 08.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.