

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIHATSU

CUORE (80-85) (L55, L60) - 0.5 (L55)	27 ch	10.1980 > 09.1985
CUORE (80-85) (L55, L60) - 0.6 (L60)	30 ch	08.1982 > 09.1985
CUORE (85-90) (L80, L81) - 0.7	41 ch	10.1987 > 08.1990
CUORE (85-90) (L80, L81) - 0.8 (L80)	39 ch	11.1989 > 12.1990
	44 ch	09.1985 > 06.1990
CUORE (85-90) (L80, L81) - 0.8 4WD (L81)	44 ch	09.1986 > 10.1988

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.