

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA

CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.3	75 ch	01.1992 > 12.1992
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5	83 ch	01.1992 > 12.1992
	91 ch	10.1991 > 10.1993
	101 ch	10.1993 > 09.1995
	120 ch	06.1993 > 09.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6	131 ch	10.1991 > 10.1993
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 16V Vtec (EH9)	125 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 EX	120 ch	08.1993 > 10.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 si 16V	122 ch	10.1991 > 10.1993
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 VTi (EG9)	160 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.5	94 ch	08.1993 > 12.1995
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.4 i (MA8)	75 ch	09.1995 > 01.1997
	90 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.5 i Vtec-E (MA9)	90 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.6 i (MB1)	113 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.6 i Vtec (MB1)	126 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.3 16V (EG3)	75 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6	131 ch	10.1991 > 09.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5)	125 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 si 16V	122 ch	10.1991 > 10.1993
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6)	160 ch	10.1991 > 11.1995